


Bílá kolečka použijte k zalepení konců všech trubicových dílů. Pro lepší tvar trubiček i snadnější spojování dílů. Větší kolečka na velký hlavní sloup. Menší na dva zbývající.



20

Nejdříve přilepte špejli po celé délce a nechte zaschnout. Poté na ni opatrně narolujte zbytek. Používejte pouze malé množství lepidla.